



DE

Ausführung

Das Leinwandbild besteht aus hochwertigem Material mit einem Gewicht von 240 g/m² und einem hochauflösenden Digitaldruck. Die gesamte Oberfläche ist mit einer UV-Lackschicht geschützt, die die Haltbarkeit erhöht und vor dem Verblässen schützt. Die Leinwand ist auf einen stabilen Holzrahmen gespannt, mit bedruckten Kanten, die eine nahtlose Fortsetzung des Designs bilden. Das Bild wird mit einer Aufhängevorrichtung und zwei Schrauben geliefert, die vor dem Aufhängen montiert werden müssen.

Vor der Montage

Stellen Sie vor der Montage sicher, dass das Produkt keine sichtbaren Schäden aufweist. Wählen Sie eine Wand, die trocken, sauber und eben ist. Vermeiden Sie Bereiche mit übermäßiger Feuchtigkeit, um die Langlebigkeit des Produkts zu gewährleisten. Überprüfen Sie visuell, wie das Bild an der gewählten Wand aussieht. Markieren Sie optional die Montagepunkte mit einem Bleistift, um die Installation zu erleichtern.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Legen Sie das Bild mit der Rückseite nach oben auf eine stabile, weiche Oberfläche, um die Leinwand oder den Rahmen nicht zu beschädigen. **2.** UBefestigen Sie die Aufhängevorrichtung mittig an der oberen Kante des Rahmens. Schrauben Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben fest, sodass sie stabil und sicher befestigt ist. **3.** Wählen Sie die Stelle, an der das Bild aufgehängt werden soll. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass das Bild gerade hängt. Markieren Sie den Montagepunkt mit einem Bleistift. **4.** Bohren Sie ein Loch an der markierten Stelle (falls erforderlich) und setzen Sie einen Dübel ein. Befestigen Sie dann den Haken oder Nagel an der vorbereiteten Stelle. **5.** Hängen Sie das Bild auf, indem Sie die Aufhängevorrichtung auf den Haken oder Nagel legen. Überprüfen Sie, ob das Bild stabil und gerade hängt.

Wie reinige ich das Bild?

Verwenden Sie zum Reinigen des Rahmens und der Leinwand ausschließlich ein weiches Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln, da diese das Bild oder den Rahmen beschädigen könnten.

WICHTIG! Beachten Sie die Sicherheitsmaßnahmen bei der Verwendung des Produkts.

Stellen Sie sicher, dass das Bild ordnungsgemäß auf einer stabilen Oberfläche befestigt ist. Vermeiden Sie Feuchtigkeit, direkten Kontakt mit Feuer und hohe Temperaturen, um Schäden am Rahmen oder Leinwand zu verhindern. Schützen Sie das Bild vor Stößen, Kratzern und Kontakt mit scharfen Gegenständen. Lagern Sie es an einem trockenen, schattigen Ort, fern von Kindern und Tieren. Entsorgen Sie das Produkt nach Gebrauch gemäß den örtlichen Vorschriften für Holz- und Textilmaterialien. Die Nichtbeachtung dieser Empfehlungen kann zu Produktschäden oder Sicherheitsrisiken führen.

